

## Lapetikkaan asennusohje tiilikatolle

1. Kiinnitetään apupuut 50x100 mm kattotuoleihin (vähintään 3 kattotuoliin) 6x120 mm kansiruuveilla (2/kattotuoli). Ylimmäinen apupuu mahdollisimman lähelle lapetikkaan yläpäättä ja alimmainen apupuu mahdollisimman lähelle lähtötasoa. Räystäältä lähdettäessä apupuu kiinnitetään kolmannen (3) tiilirivin alle.
2. Asennetaan tikasrunkoon tiilikaton **korokejalat** suurinpiirtein oikeille paikoilleen, jolloin jännevälän pitäisi olla n. 1400 mm. Korokejalka asennetaan aina rungon ulkopuolelta päin kiertämällä kiinnityslenkki paarteen ympäri, siten että kiristysreikä kohdistetaan aina harjanpuoleiseen kohdistusreikään (8x25 mm ruuvilla). Täten saadaan tikas kulkemaan oikeassa linjassa suhteessa kattotiileen.

Ylimpiin ja alimpiin korokejalkoihin kiinnitetään **lapetikkaan apupuukiinnikkeet** samaan ruuviin, jolla korokejalatkin kiristetään.

3. Kun tikas viedään katolle se jää lepäämään korokejalkojen varaan. Tämän jälkeen kiinnitetään tiilikaton **apupuukiinnikkeet** paikoilleen kahdella 7x50 mm LVI-ruuvilla/kiinnike apupuuihin.

Huom! Apupuukiinnikkeen yläpuolisen tiilen vesilukkoon tulee tehdä tuotteen leveyden ja paksuuden vaatima kolo, ettei tiili rikkoutuisi.

4. Lopuksi kohdistetaan korokejalat tarkasti oikeille paikoilleen tiilen kärjelle ja kiristetään kiinni.

